Model_____

SF	-
	-

SE	annonce ALT delta 5 m
	Stop annonce ALT
	Annonce ALT delta 10 m

LS	-

SA	affichage ALT
	Affichage Tension
	Affichage Crhono

SB	-
	-
	-

S1	Contrôle Volume

SH	Annonce télémétrie
	Heure sur pression longue

SG	-
	-
	-

RS	Phases de vol et volets

SD	Enregistrement Vol
	Arrêt enregistrement Vol
	-

SC	-
	-
	-

S2	

Channels

1_____	9_____
2_____	10_____
3_____	11_____
4_____	12_____
5_____	13_____
6_____	14_____
7_____	15_____
8_____	16_____

Receiver_____

Notes

l'affectation des fonctions spéciales se fait via les scripts du dossier '_CONFIG' sur la carte SD.
- Il faut naviguer dans le menu système sur le 2eme écran et valider chaque script pour chaque modèle
1_CONFIG_SFX.LUA = gestion du volume (S1) de l'heure(SH) , de l'enregistrement de vol (SD) , de l'affichage de la tension et du chrono (SA), de l'annonce vocale tension ou chrono (SH) selon la position de (SA)

2_CONFIG_ALTI.LUA = prise en compte de l'altimètre : affichage (SA) ,annonce vocale (SH) selon la position de (SA)

3_PHASEVOL_RS = activation de trois phases de vol selon la position de RS avec activation de 2 inter logique L1 L2

4_CONFIG_GAZ.LUA = verrouillage / deverrouillage façon quadricopter :2 manches en bas vers le milieux

- les annonces et affichages utilisent le script de télémétrie TELEM1--7.LUA ou TELEMAF.LUA ou TELEMPW.LUA
- Le script doit se trouver sur la carte SD dans le dossier 'SCRIPT\nomdumodele\'

Liste des inter logique utilisé :L1,L2,L20 à L30
Liste des fonctions spéciales utilisées :SF1 à SF24 inclus
READ_LS1_SF1 permet d'extraire les valeurs à l'écran